

<b>Roco:</b>		
31030	H0e Analog Starter Set: Dampflokomotive mit Holzzug	<b>H0e</b>
51291	Digital z21 Start Set: Diesellokomotive Rh 2043 mit Güterzug, ÖBB	<b>H0</b>
54310	Reisezugwagen 2. Kl., SNCF	<b>H0</b>
54312	Reisezugwagen 2. Kl., SNCF	<b>H0</b>
61451	Set: 4-tlg. Elektrolokomotive EL 18 + Personenzug, NSB	<b>H0</b>
61452	Set: 4-tlg. Elektrolokomotive EL 18 + Personenzug, NSB, Sound	<b>H0</b>
61453	Set: 4-tlg. Elektrolokomotive EL 18 + Personenzug, NSB, AC Sound	<b>H0</b>
73294	Elektrolokomotive 1046 002, ÖBB	<b>H0</b>
73295	Elektrolokomotive 1046 002, ÖBB, Sound	<b>H0</b>
73296	Elektrolokomotive 1046.12, ÖBB	<b>H0</b>
73297	Elektrolokomotive 1046.12, ÖBB, Sound	<b>H0</b>
74353	Schnellzugwagen 2. Kl., SNCF	<b>H0</b>
79295	Elektrolokomotive 1046 002, ÖBB, Sound, AC Sound	<b>H0</b>
79297	Elektrolokomotive 1046.12, ÖBB, Sound, AC Sound	<b>H0</b>
<b>Fleischmann:</b>		
781772	Elektrolokomotive 1116 158 "Licht ins Dunkel", ÖBB	<b>N</b>
853101	Muldenkippwagen Bauart Fans 128, DB AG (DB-Cargo)	<b>N</b>
931485	Digitales Startset "Güterzug mit Diesellokomotive", SBB Cargo	<b>N</b>
931702	Analoges Startset "InterCargoExpress" mit Elektrolokomotive BR 120.1, DB AG	<b>N</b>